



Tabla de contenido

Tabla de contenido	1
Aviso sobre la utilización	2
Información de seguridad	2
Precauciones	3
Advertencias relacionadas con la seguridad de los ojos	5
Características del producto	5
Introducción	6
Descripción del paquete	6
Información general del producto	7
Unidad principal	7
Panel de control	8
Conexiones de entrada y salida	9
Mando a distancia	11
Instalación	12
Conectar el proyector	12
Conectar con un equipo de sobremesa o portátil	12
Conectar con las fuentes de vídeo	13
Encender y apagar el proyector	14
Encender el proyector	14
Apagar el proyector	15
Indicador de advertencia	15
Ajustar la imagen proyectada	16
Ajustar la altura del proyector	16
Ajustar el zoom y el enfoque del proyector	17
Ajustar el tamaño de la imagen de proyección	17
Controles del usuario	18
Panel de control y mando a distancia	18
Panel de control	18
Mando a distancia	19
Utilizar el botón AYUDA	21
Menús en pantalla (OSD)	24
Cómo funcionan	24
Árbol de menús	25
IMAGEN	27
PANTALLA	31
SETUP	35
OPCIONES	45
Apéndices	48
Solucionar problemas	48
Indicación del estado del proyector	51
Mando a distancia	52
Reemplazar la lámpara	53
Modos de compatibilidad	55
Comandos y lista de funciones de protocolo RS232	57
Instalación del montaje en el techo	61
Oficinas globales de Optoma	62
Regulaciones y avisos de seguridad	64

Información de seguridad

	El símbolo de rayo dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la existencia de "voltaje peligroso" no aislado en el interior del producto, cuya magnitud puede ser lo suficientemente grande como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.
	El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio técnico) en la documentación que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. EN EL INTERIOR HAY COMPONENTES CON ALTO VOLTAJE. NO ABRA LA CARCASA. REMITA LAS REPARACIONES SÓLO AL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO.

Límites de emisiones de Clase B

Este aparato digital de Clase B cumple todos los requisitos de las Normas de equipos de interferencias de Canadá.

Instrucciones de seguridad importantes

1. No bloquee las aperturas de ventilación. Para garantizar un funcionamiento fiable del proyector y para evitar que se sobrecaliente, es recomendable instalarlo en una ubicación que no bloquee la ventilación. A modo de ejemplo, no coloque el proyector en una mesa llena de objetos, un sofá, una cama, etc. No coloque el proyector en un lugar cerrado como una estantería o armario que restrinja el flujo de aire.
2. No utilice el proyector cerca del agua o en entornos con mucho polvo. Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga el proyector a la lluvia ni a la humedad.
3. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, como por ejemplo radiadores, hornillos u otros aparatos como amplificadores que produzcan calor.
4. Límpielo únicamente con un paño seco.
5. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
6. No utilice la unidad si se presenta algún daño físico.
Como daños físicos se entienden los siguientes (sin limitarse a):
 - ☐ La unidad se ha dejado caer.
 - ☐ Cable o enchufe de alimentación dañado.
 - ☐ Líquido derramado en el proyector.
 - ☐ El proyector se ha expuesto a la lluvia o a la humedad.
 - ☐ Algo se ha caído dentro del proyector o está suelto.No intente reparar la unidad por sí mismo. Si abre o retira las tapas puede quedar expuesto a voltajes peligrosos y a otros riesgos. Llame a Optoma antes de enviar la unidad para que la reparen.
7. No permita que ningún objeto o líquido entre en el proyector. Podrían entrar en contacto con punto de voltaje peligroso y cortocircuitar componentes, lo que podría originar un incendio o descargas eléctricas.
8. Consulte la carcasa del proyector para obtener instrucciones relacionadas con la seguridad.
9. La unidad solamente debe ser reparada por personal de servicio técnico cualificado.

Precauciones



Siga todas las advertencias, precauciones y procedimientos de mantenimiento recomendados en esta guía del usuario.

- Advertencia- No mire por la lente del proyector cuando la lámpara está encendida. El brillo de la luz puede dañarle los ojos.
- Advertencia- Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga el proyector a la lluvia ni a la humedad.
- Advertencia- No abra o desmonte este proyector, ya que se podrían producir descargas eléctricas.
- Advertencia- Cuando cambie la lámpara, deje que la unidad se enfríe. Siga las instrucciones descritas en las páginas 53-54.
- Advertencia- Este proyector detectará la vida de la lámpara automáticamente. Asegúrese de cambiar la lámpara cuando aparezcan los mensajes de aviso.
- Advertencia- Reinicie la función "Restablecer lámpara" del menú OSD "Opciones|Config. lámpara" después de reemplazar el módulo de la lámpara (consulte la página 47).
- Advertencia- Cuando apague el proyector, asegúrese de que el ciclo de enfriamiento se ha completado antes de desconectar la alimentación. Deje que transcurran 90 segundos para que el proyector se enfríe.
- Advertencia- No use la tapa de la lente mientras el proyector está en funcionamiento.
- Advertencia- Cuando se aproxime el fin del ciclo de vida de la lámpara, el mensaje "Advertencia de la lámpara: Se agotó la vida útil de la lámpara." aparecerá en la pantalla. Póngase en contacto con su distribuidor local o con el centro de servicio local para cambiar la lámpara tan pronto como sea posible.
- Advertencia- No mire al puntero láser del mando a distancia ni apunte con él a los ojos de nadie. El puntero láser puede dañar la vista de por vida.



- ❖ Cuando la lámpara alcance el final de su ciclo de vida, el proyector no se volverá a encender hasta que se reemplace el módulo de la lámpara. Para reemplazar la lámpara, siga los procedimientos descritos en la sección "Reemplazar la lámpara" en la página 53-54.

Aviso sobre la utilización

Debe:

- ❖ Apagar la unidad y desconectar el enchufe de alimentación de la toma de CA antes de limpiar el producto.
- ❖ Usar un paño suave seco con detergente suave para limpiar la carcasa de la pantalla.
- ❖ Desconectar el enchufe de la corriente de la salida de CA si no va a usar el producto durante un prolongado período de tiempo.

No debe:

- ❖ Bloquear las ranuras y aberturas de ventilación de la unidad proporcionadas para la ventilación.
- ❖ Utilizar limpiadores abrasivos, ceras o disolventes para limpiar la unidad.
- ❖ Utilizar el producto bajo las siguientes condiciones:
 - En ambientes muy calurosos, fríos o húmedos.
 - ▶ Asegúrese de que la temperatura ambiente se encuentre entre 5 - 35°C.
 - ▶ Asegúrese de que la humedad relativa sea del 80% como máximo, sin condensación con una temperatura de 5 - 35 °C.
 - En áreas donde el polvo y la suciedad se acumulen con facilidad.
 - Cerca de cualquier aparato que genere un campo magnético fuerte.
 - Bajo luz solar directa.

Advertencias relacionadas con la seguridad de los ojos




- No mire al haz del proyector en ningún momento. Dé la espalda al haz siempre que sea posible.
- Cuando el proyector se utilice en un aula, supervise a los alumnos cuando les pida que señalen algo en la pantalla para que lo hagan correctamente.
- Para minimizar la energía de la lámpara, haga uso de las cortinas de la sala con el fin de reducir los niveles de luz ambiente.

Características del producto


- Resolución nativa XGA (1024x768)
- Compatible con HD (admite 1080p)
- Bucle en monitor VGA
(funciona en el modo de espera > 1 W)
- Tecnología BrilliantColor™
- Barra de seguridad y bloqueo Kensington
- Control RS232
- Apagado rápido
- Altavoz integrado
- Estado de Red (en modelos específicos)

Descripción del paquete


Desempaquete e inspeccione el contenido de la caja para asegurarse de que contiene todos los componentes enumerados a continuación. Si alguno de ellos falta, póngase en contacto con el centro de atención al cliente más cercano.



Proyector con la tapa del objetivo



Cable de alimentación de 1,8 m Cable VGA de 1,8 m



2 pilas AAA



Manto a distancia por infrarrojos




❖ Debido a las diferentes aplicaciones de cada país, algunas regiones pueden tener accesorios diferentes.

Documentación:

- ☒ Manual del usuario
- ☒ Tarjeta de garantía
- ☒ Tarjeta de inicio rápido
- ☒ Tarjeta WEEE (solamente para EMEA)

Información general del producto


Unidad principal



- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Panel de control | 6. Pie de ajuste de inclinación |
| 2. Anillo de zoom | 7. Barra de Seguridad |
| 3. Anillo de enfoque | 8. Conexiones de entrada y salida |
| 4. Lente de zoom | 9. Toma de alimentación |
| 5. Receptores de infrarrojos (IR) | |


Introducción

Panel de control




1. Ayuda
2. Menú
3. Fuente
4. Aceptar
5. Resincronización
6. Encendido
7. Corrección de distorsión trapezoidal
8. Botones de selección de cuatro direcciones
9. LED de encendido/ESPERA
10. LED de error de la lámpara
11. LED de temperatura
12. Receptor de infrarrojos (IR)

Conexiones de entrada y salida



1. Conector de red RJ-45
2. Conector USB (conectar a su PC para la función de ratón remoto)
3. Conector HDMI
4. Conector de Entrada VGA1/YPbPr/“(i)”
(Señal analógica de PC/Entrada de vídeo de componentes/
HDTV/YPbPr/Llave inalámbrica)
5. Conector de salida VGA (salida directa del monitor desde la
Entrada VGA1)
6. Conector de entrada de S-Vídeo
7. Conector de entrada de vídeo compuesto
8. Conector de salida de audio (miniconector de 3,5 mm)
9. Conector de Entrada VGA2/SCART/YPbPr
(Señal analógica del PC/Entrada de vídeo de componentes/
HDTV/SCART/YPbPr)
10. Conector RS-232 (9 contactos)

Introducción




- 11. Conector Entrada de audio 3 (miniconector de 3,5 mm)
(para S-Video/Vídeo)
- 12. Conector Entrada de audio 2 (miniconector de 3,5 mm)
(para VGA2)
- 13. Conector Entrada de audio 1 (miniconector de 3,5 mm)
(para VGA1)
- 14. Puerto de bloqueo Kensington™
- 15. Barra de Seguridad
- 16. Toma de alimentación

El elemento siguiente solamente está presente en modelos específicos.

- 17. Conector de retransmisión de activación de 12 V


Mando a distancia



- | | |
|---|---|
| 1. Indicador LED | 13. Congelar |
| 2. Encender y apagar | 14. S-Video |
| 3. Retroceder página | 15. HDMI |
| 4. Clic con el botón secundario del ratón | 16. Brillo |
| 5. Botones de selección de cuatro direcciones | 17. Menú |
| 6. Resincronización | 18. Corrección trapezoidal + / - |
| 7. Avanzar página | 19. Fuente |
| 8. Volumen +/- | 20. Aceptar/Ayuda |
| 9. Zoom | 21. Clic con el botón principal del ratón |
| 10. Silenciar AV | 22. Control de PC y del ratón |
| 11. Vídeo | 23. Teclado numérico (para inserción de contraseña) |
| 12. VGA | 24. Puntero láser |

Conectar el proyector

Conectar con un equipo de sobremesa o portátil




- ❖ La configuración de E/S depende de los modelos.
- ❖ Debido a las diferentes aplicaciones de cada país, algunas regiones pueden tener accesorios diferentes.
- ❖ (*) Accesorio opcional

- | | |
|--------|----------------------------|
| 1..... | Cable de alimentación |
| 2..... | Cable VGA |
| 3..... | *Cable de red |
| 4..... | *Cable USB |
| 5..... | *Cable DVI/HDMI |
| 6..... | *Cable RS232 |
| 7..... | *Cable de entrada de audio |
| 8..... | *Cable de salida VGA |
| 9..... | *Cable de salida de audio |

Instalación

Conectar con las fuentes de vídeo




NOTE

- ❖ La configuración de E/S depende de los modelos.
- ❖ Debido a las diferentes aplicaciones de cada país, algunas regiones pueden tener accesorios diferentes.
- ❖ (*) Accesorio opcional


- | | |
|---------|---|
| 1..... | Cable de alimentación |
| 2..... | Cable VGA |
| 3..... | *Cable de vídeo compuesto |
| 4..... | *Cable de S-Video |
| 5..... | *Adaptador de 15 contactos a Componentes 3 RCA/HDTV |
| 6..... | *Cable de vídeo componentes 3 RCA |
| 7..... | *Adaptador EUROCONECTOR/VGA |
| 8..... | *Cable de audio/RCA |
| 9..... | *Cable HDMI |
| 10..... | *Cable de red |

Encender y apagar el proyector

Encender el proyector


1. Retire la tapa de la lente. ❶
2. Conecte de forma segura el cable de alimentación y el de señal. Una vez conectado, el LED de ENCENDIDO/ESPERA se iluminará en ámbar.
3. Encienda la lámpara presionando el botón “



❖ (*) Cuando el modo de ahorro de energía está habilitado, las conexiones de paso a través VGA y audio, RS-232 y RJ-45 se desactivarán durante el modo de espera.





❖ Encienda el proyector primero y, a continuación, seleccione las fuentes de señal.


Apagar el proyector

1. Presione el botón “” del mando a distancia o del panel de control para apagar el proyector. Se mostrará el siguiente mensaje en la pantalla.



Presione de nuevo el botón “” para confirmar. Si no lo hace el mensaje desaparecerá al cabo de 15 segundos. Cuando presione el botón “” por segunda vez, el proyector mostrará el temporizador de cuenta atrás y se apagará.

2. Los ventiladores de refrigeración continuarán funcionando durante aproximadamente 10 segundos para completar el ciclo de enfriamiento y el LED de ENCENDIDO/ESPERA parpadeará en verde. Cuando el LED de ENCENDIDO/ESPERA se ilumina permanentemente en ámbar, el proyector habrá entrado en el modo de espera.

Si desea encender de nuevo el proyector, debe esperar que éste haya completado el ciclo de enfriamiento y haya entrado en el modo de espera. Cuando esté en el modo de espera, simplemente presione el botón “” para reiniciar el monitor.

3. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica del proyector.
4. No encienda el proyector inmediatamente después de un procedimiento de apagado.

Indicador de advertencia

Cuando los indicadores de advertencia (consulte la información que figura a continuación) se iluminen, el proyector se apagará automáticamente:



- ❖ Póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano si el proyector muestra estos síntomas. Consulte la página 61-62 para obtener más información.

- ❖ El indicador LED “LÁMPARA” se ilumina en rojo y el indicador “Encendido/Espera” parpadea en ámbar.
- ❖ El indicador LED “TEMP” se ilumina en rojo y el indicador “Encendido/Espera” parpadea en ámbar. Esto indica que el proyector se ha sobrecalentado. En condiciones normales, el proyector se puede volver a encender.
- ❖ El indicador LED “TEMP” parpadea en rojo y el indicador “Encendido/Espera” parpadea en ámbar.


Desenchufe el cable de alimentación del proyector, espere 30 segundos e inténtelo de nuevo. Si el indicador de advertencia se ilumina de nuevo, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano para obtener ayuda.

Ajustar la imagen proyectada

Ajustar la altura del proyector

El proyector está equipado con un pie elevador para ajustar la altura de la imagen.

1. Localice el pie ajustable que desea modificar en la parte inferior del proyector.
2. Gire los anillos ajustables en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para bajar o subir el proyector. Repita el proceso con el resto de los pies según sea necesario.




Instalación


Ajustar el zoom y el enfoque del proyector

Puede girar el control de zoom para acercar o alejar la imagen. Para enfocar la imagen, gire el anillo de enfoque hasta que la imagen sea nítida.

- La serie de zoom 1,2x enfocará a distancias comprendidas entre 1,5 y 10,00 metros (4,92 y 32,81 pies).



Ajustar el tamaño de la imagen de proyección




Pantalla (Diagonal)	Máx.	46,1" (117,2cm)	76,9" (195,3cm)	100,0" (253,9cm)	153,8" (390,6cm)	246,1" (625,0cm)	307,6" (781,3cm)
	Mín.	38,4" (97,7cm)	64,1" (162,8cm)	83,3" (211,6cm)	128,2" (325,5cm)	205,1" (520,8cm)	256,3" (651,0cm)
Pantalla Tamaño	Máx. (AxL)	36,9" x 27,7" 93,8 x 70,3cm	61,5" x 46,1" 156,3 x 117,2cm	80,0" x 60,0" 203,1 x 152,3cm	123,0" x 92,3" 312,5 x 234,4cm	196,9" x 147,6" 500,0 x 375,0cm	246,1" x 184,5" 625,0 x 468,8cm
	Mín. (AxL)	30,8" x 23,1" 78,1 x 58,6cm	51,3" x 38,4" 130,2 x 97,7cm	66,6" x 50,0" 169,3 x 127,0cm	102,5" x 76,9" 260,4 x 195,3cm	164,0" x 123,0" 416,7 x 312,5cm	205,1" x 153,8" 520,8 x 390,6 cm
Ad	Máx.	4,15" (10,55cm)	6,92" (17,58cm)	9,00" (22,85cm)	13,84" (35,16cm)	22,15" (56,25cm)	27,68" (70,31cm)
	Mín.	3,46" (8,79cm)	5,77" (14,65cm)	7,50" (19,04cm)	11,53" (29,3cm)	18,45" (46,88cm)	23,07" (58,59 cm)
Distancia		4,92' (1,50m)	8,20' (2,50m)	10,66' (3,25m)	16,40' (5,00m)	26,25' (8,00m)	32,81' (10,00m)

❖ El usuario debe considerar que esta tabla es una mera referencia.

Controles del usuario

Panel de control y mando a distancia

Panel de control



Utilizar el panel de control

	Encendido	Consulte la sección “Encender y apagar el proyector” en las páginas 14-15.
RESINCRONIZACIÓN		Permite sincronizar automáticamente el proyector con la fuente de entrada.
	Aceptar	Permite confirmar la opción seleccionada.
FUENTE		Presione el botón “FUENTE” para seleccionar una señal de entrada.
	Menú	Presione “Menú” para mostrar el menú en pantalla OSD. Para salir del menú OSD, vuelva a presionar “Menú”.
?	AYUDA	Menú de ayuda (consulte la página 21).
Botones de selección de cuatro direcciones		Utilice ▲ ▼ ◀ ▶ para seleccionar las opciones o realizar ajustes en su selección.
Corrección trapezoidal		Use ▭ ▮ para ajustar la distorsión de la imagen causada por la inclinación del proyector. ((±40 grados)
	LED de la lámpara	Indica el estado de la lámpara del proyector.
	LED de temperatura	Indica el estado de la temperatura del proyector.
	LED de ENCENDIDO ESPERA	Indica el estado del proyector.

Controles del usuario

Mando a distancia



Utilizar el mando a distancia

Encendido		Consulte la sección "Encender y apagar el proyector" en las páginas 14-15.
Láser		Presione este botón para utilizar el puntero láser.
Botón L (izquierdo)		Botón principal del ratón.
Botón R (derecho)		Botón secundario del ratón.
Página +		Use este botón para retroceder una página.
Página -		Use este botón para avanzar una página.
Aceptar/Ayuda		Permite confirmar la opción seleccionada. ? Menú de ayuda (consulte la página 21).
Fuente		Presione el botón "Fuente" para seleccionar una señal de entrada.
RESINCRONIZACIÓN		Permite sincronizar automáticamente el proyector con la fuente de entrada.
Botones de selección de cuatro direcciones		Utilice ▲ ▼ ◀ ▶ para seleccionar las opciones o realizar ajustes en su selección.
Corrección trapezoidal + / -		Permite ajustar la distorsión de la imagen causada por la inclinación del proyector.
Volumen +/-		Permite subir o bajar el volumen
Brillo		Permite ajustar el brillo de la imagen.
Menú		Presione "Menú" para mostrar el menú en pantalla OSD. Para salir del menú OSD, vuelva a presionar "Menú".
ZOOM		Permite acercar una imagen. Presione los botones ◀ ▶ para modificar el zoom.


Controles del usuario

Mando a distancia



Utilizar el mando a distancia


HDMI	Presione el botón "HDMI" para elegir la fuente HDMI.
Congelar	Presione "Congelar" para pausar la imagen de la pantalla. Presione este botón de nuevo para desbloquear la imagen.
Silenciar AV	Permite desactivar y activar momentáneamente el audio y vídeo.
S-Video	Presione "S-Video" para elegir la fuente de S-Video.
VGA	Presione "VGA" para elegir las fuentes VGA.
Vídeo	Presione "Vídeo" para elegir la fuente de vídeo compuesto.



Utilizar el botón AYUDA

La función AYUDA garantiza una configuración y uso sencillos.

- Presione el botón “?” del panel de control para abrir el menú Ayuda.




Controles del usuario


- ▶ El botón del menú Ayuda solamente funciona cuando no se detecta una fuente de entrada.



- ❖ Consulte la sección “Solucionar problemas” en las páginas 48-51 para obtener más detalles.



- ▶ Si se detecta una fuente de entrada y se presiona el botón Ayuda, aparecerán las siguientes páginas para ayudarle a diagnosticar cualquier problema.



Controles del usuario

La imagen tiene los lados inclinados.

- ▶ Si es posible, vuelva a colocar el proyector de forma que quede centrado en la pantalla y por debajo de la parte inferior de la pantalla.
- ▶ Pulse el botón [KEystone +/-] del mando a distancia hasta que los lados queden verticales.

[Trapezoidal +/-]

 [Salir]

 ArribaAbajo

 Seleccionar

 Salir

La imagen es demasiado pequeña o demasiado grande.

- ▶ Ajuste el Anillo de Zoom de la parte superior del proyector.
- ▶ Mueva el proyector para acercarlo o alejarlo de la pantalla.
- ▶ Pulse el botón [MENU] del mando a distancia o del panel del proyector, vaya a "PANTALLA | Formato" y pruebe con las diferentes configuraciones.

[PANTALLA | Formato]



 [Salir]

 ArribaAbajo

 Seleccionar

 Salir

No se escucha el audio o el volumen es demasiado bajo.

-  ¿Está la configuración del volumen al mínimo?
- ▶ Suba la configuración de volumen.
-  ¿Está el cable conectado correctamente al proyector?
- ▶ Compruebe la conexión física y asegúrese de que el cable esté conectado correctamente desde la fuente al proyector.

[Volumen]

 [Salir]

 ArribaAbajo

 Seleccionar

 Salir

La imagen es inestable o parpadeante.

- ▶ Use [Fase / Frecuencia] para corregirlo.
- ▶ Cambie la configuración de color del monitor de su ordenador.

[Fase]

[Frecuencia]

 [Salir]

 ArribaAbajo

 Seleccionar

 Salir

Menús en pantalla (OSD)

El proyector tiene menús en pantalla (OSD) que permiten realizar ajustes en la imagen y cambiar la configuración. El proyector detectará la fuente automáticamente.

Cómo funcionan

1. Para abrir el menú OSD, presione el botón “Menú” del mando a distancia o del teclado del proyector.
2. Cuando el menú OSD aparezca, utilice los botones ◀▶ para seleccionar cualquier opción del menú principal. Mientras selecciona una opción en una página determinada, presione el botón ▼ o “Aceptar” para entrar en el submenú.
3. Utilice los botones ▲ ▼ para seleccionar la opción que desea y ajuste la configuración mediante el botón ◀▶.
4. Seleccione la opción siguiente que desee ajustar en el submenú y ajústela según se describió anteriormente.
5. Presione el botón “Aceptar” para confirmar y la pantalla volverá al menú principal de inmediato.
6. Para salir, vuelva a presionar “MENÚ”. El menú OSD se cerrará y el proyector guardará automáticamente la nueva configuración.



Imagen

- Modo Display
 - Brillo
 - Contraste
 - Nitidez
 - # Saturación
 - # Matiz
 - AVANZADA
 - Degamma
 - BrilliantColor™
 - Temp. de Color
 - Config color
 - Espacio de color
 - Fuente de entrada
 - Ganancia Rojo
 - Ganancia Verde
 - Ganancia Azul
 - Bias Rojo
 - Bias Verde
 - Bias Azul
 - Cián
 - Magenta
 - Amarillo
 - Restablecer
- Presentación/Brillo/Modo película/RGB/Pizarra/Aula/Usuario1/Usuario2

IMAGEN | AVANZADA

- Película/Vídeo/Gráficos/PC
- Caliente/Medio/Frío
- AUTO/RGB/YUV
- VGA1/VGA2/B-Video/Vídeo/HDMI

IMAGEN/ AVANZADO/ CONFIG COLOR

PANTALLA

- Formato
 - Overscan
 - Zoom
 - Posición H.
 - Posición V.
 - Trapezoidal V
 - ★ Corr. trap. Aut.
 - ★ Tres dimensiones
 - ★ Inv. sincr. 3D
- 4:3/16:9/1/16:9-II/Nativa/AUTO
- Encendido/Apagado
- Encendido/Apagado
- Encendido/Apagado

SETUP

- Idioma
 - English/Deutsch/Français/Italiano/Español/Português/ Polski/Nederlands/Русский/Suomi/Svenska/ Norsk/Dansk/ελληνικά/Magyar/Cestina/Türkçe/简体中文/ 繁體中文/日本語/한국어/ไทย/العربي/فارسی
- Proyección
 - Proyector 1
 - Proyector 2
 - Proyector 3
 - Proyector 4
 - Proyector 5
- Localización menú
 - Proyector 1
 - Proyector 2
 - Proyector 3
 - Proyector 4
 - Proyector 5
- ★ Señal
 - Seguridad
 - ID de Proyector
 - Silencio
 - Volumen
 - Entrada de Audio
 - AVANZADA
 - RS232
 - Red
 - Inalámbrico
- Encendido/Apagado
- Por defecto/AUDIO1/AUDIO2/AUDIO3
- RS232/Red
- Encendido/Apagado

CONFIGURACIÓN / SEÑAL

CONFIGURACIÓN / SEGURIDAD

- Seguridad
 - Temporiz. Seg.
 - Cambiar Contraseña
- Encendido/Apagado


CONFIGURACIÓN | Avanzada

- Logotipo
 - Captura de Logotipo
 - ★ Subtítulos
- OPTOMA/Usuario
- Apagado/CC1/CC2

Estado de red

- Estado de red
 - DHCP
 - Dirección IP
 - Máscara de Subred
 - Puerta de Enlace
 - DNS
 - Anlcar
- Sí/No

Árbol de menús



IMAGEN



Modo Display

Hay muchas preconfiguraciones de fábrica optimizadas para varios tipos de imágenes.

- ▶ Presentación: color y brillo adecuados desde la entrada de PC.
- ▶ Brillo: color y brillo máximo desde la entrada de PC.
- ▶ Modo película: para cine en casa.
- ▶ sRGB: color preciso estandarizado.
- ▶ Pizarra: Este color se debe seleccionar para lograr una configuración de color óptima cuando se proyecta en una pizarra (verde).
- ▶ Aula: Este modo está recomendado para la proyección en un aula.
- ▶ Usuario1: Configuración del usuario.
- ▶ Usuario2: las configuraciones iniciales por defecto de este modo son los de modo Película. Cualquier ajuste posterior del usuario en Usuario2 será guardado en este modo para su uso en el futuro.

Brillo

Permite ajustar el brillo de la imagen.

- ▶ Presione ◀ para oscurecer la imagen.
- ▶ Presione ▶ para iluminar la imagen.

IMAGEN



Contraste

El contraste controla el grado de diferencia entre las partes más oscuras y las más claras de la imagen.

- ▶ Presione ◀ para disminuir el contraste.
- ▶ Presione ▶ para aumentar el contraste.

Nitidez

Ajustar la nitidez de la imagen.

- ▶ Presione ◀ para disminuir la nitidez.
- ▶ Presione ▶ para aumentar la nitidez.

Saturación

Ajusta la imagen de vídeo desde blanco y negro a un color totalmente saturado.

- ▶ Presione ◀ para disminuir la cantidad de saturación de la imagen.
- ▶ Presione ▶ para aumentar la cantidad de saturación de la imagen.



- ❖ Las funciones “Saturación” y “Matiz” solamente se admiten en el modo Vídeo.

Matiz

Ajusta el balance de color entre rojo y verde.

- ▶ Presione el botón ◀ para para aumentar la cantidad de verde en la imagen.
- ▶ Presione ▶ para aumentar la cantidad de color de la imagen.

IMAGEN | Avanzada



Degamma

Permite elegir una tabla de gamma que se haya ajustado para proporcionar la mejor calidad de imagen para la entrada.

- ▶ Película: para cine en casa.
- ▶ Vídeo: para fuente de vídeo o TV.
- ▶ Gráficos: para fuente de imagen.
- ▶ PC: para fuente de PC o de un equipo.

BrilliantColor™

Este elemento ajustable utiliza un nuevo algoritmo de procesamiento de color y nuevas mejoras de nivel del sistema para habilitar mayores brillos al tiempo que proporciona colores más vibrantes y reales en la imagen. El rango está comprendido entre "0" y "10". Si prefiere una imagen todavía más mejorada, ajuste la configuración hacia el máximo. Para una imagen más suave y natural, ajuste hacia la configuración mínima.

Temp. de color

Permite ajustar la temperatura de color. Si la temperatura es fría, la pantalla presenta un aspecto más frío; con un valor de temperatura cálido, la pantalla presenta un aspecto más cálido.

Espacio de color

Seleccione un tipo de matriz de color apropiado para AUTO, RGB o YUV.

Avanzado | Config. color




Color

Utilice estos parámetros para realizar ajustes avanzados de los colores rojo, verde, azul, cían, magenta y amarillo por separado.


Restablecer

Elija "Sí" para recuperar las configuraciones predeterminadas de fábrica para los ajustes de color.

Avanzada | Fuente de entrada



Fuente de entrada

Utilice esta opción para habilitar y deshabilitar fuentes de entrada. Presione  para entrar en el submenú y seleccionar las fuentes necesarias. Presione "Aceptar" para finalizar la selección. El proyector no buscará las entradas que no estén seleccionadas.

PANTALLA



Formato

Puede utilizar esta función para establecer el tipo de relación de aspecto.


- ▶ 4:3: Este formato es para fuentes de entrada de 4x3.
- ▶ 16:9-I: este formato se utiliza con fuentes de entrada 16x9, como HDTV y DVD, mejoradas para TV panorámica. (576i/p)
- ▶ 16:9-II: este formato se utiliza con fuentes de entrada 16x9, como HDTV y DVD, mejoradas para TV panorámica. (480i/p)
- ▶ Nativa: este formato muestra la imagen original sin aplicar ningún ajuste.
- ▶ AUTOMÁTICO: selecciona automáticamente el formato de pantalla adecuado.

Relación de Aspecto (fuente detectada)	Cambiar el tamaño de la imagen
	Modelo XGA
4:3	1024 x 768 centro
16:9-I	1024 x 576 centro
16:9-II	854 x 480 centro
Nativa	Cambia el tamaño de la imagen a nativo.

Controles del usuario



□ Área de visualización
■ Área de imagen

Señal de entrada




Formato 4:3



Visualización en pantalla




o





Formato 16 : 9-I




o



Formato 16 : 9-II



Formato Nativo



PANTALLA



Overscan

La función Overscan elimina el ruido de una imagen de vídeo. Aplique la función Overscan a la imagen para eliminar el ruido de codificación de vídeo en los bordes de la fuente de vídeo.

Zoom

- ▶ Presione ◀ para reducir el tamaño de una imagen.
- ▶ Presione ▶ para ampliar el tamaño de la imagen en la pantalla de proyección.

Posición H.

Desplaza horizontalmente la posición de la imagen proyectada.

Posición V.

Desplaza la posición de la imagen proyectada verticalmente.

Trapezoidal V

Presione ◀ o ▶ para ajustar la distorsión de la imagen verticalmente. Si la imagen presenta un aspecto trapezoidal, esta opción puede ayudarle a hacer la imagen más rectangular.

Corr. trap. aut.

Ajusta automáticamente la distorsión vertical de la imagen.

Tres dimensiones

Presione “Activar” para activar la opción Tres dimensiones para imágenes 3D.

Inv. sincr. 3D

- ▶ Presione “Activar” para invertir el contenido del marco izquierdo y derecho.
- ▶ Presione “Desactivar” para establecer el contenido predeterminado del marco.



- ❖ El elemento siguiente solamente está presente en modelos específicos.

“Corr. trap. aut.”,
“Tres dimensiones”,
“Inv. sincr. 3D”,



- ❖ Las opciones “Inv. sincr. 3D” solamente está disponible cuando la opción Tres dimensiones está habilitada.

CONFIGURACIÓN | Idioma



Idioma

Puede mostrar el menú OSD multilingüe. Presione ◀ o ▶ en el submenú y, a continuación, utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar su idioma preferido.

Presione “Aceptar” para finalizar la selección.





SETUP



Proyección



❖ Posterior-Escritorio y Posterior-Techo se utilizan con una pantalla traslúcida.

- ▶  **Frontal-Escritorio**
Se trata de la selección predeterminada. La imagen se proyecta en línea recta en la pantalla.
- ▶  **Posterior-Escritorio**
Con esta opción la imagen aparecerá invertida.
- ▶  **Frontal-Techo**
Con esta opción la imagen aparecerá al revés.
- ▶  **Posterior-Techo**
Con esta opción la imagen aparecerá invertida y al revés.

CONFIGURACIÓN



Localización menú

Escoja la localización de menús en la pantalla.

ID de Proyector

La definición de identificación se puede establecer por menú (entre 0 y 99) y permitir que el usuario controle un proyector individual mediante RS232. Consulte la página 58 para obtener una lista completa de comandos RS232.

Silencio

- ▶ Elija “Encendido” para activar el silencio.
- ▶ Elija “Apagado” para desactivar el silencio.

Volumen

- ▶ Presione ◀ para disminuir el volumen.
- ▶ Presione ▶ para aumentar el volumen.

Entrada de audio

La configuración de audio predeterminada se encuentra en el panel posterior del proyector. Utilice esta opción para reasignar cualquiera de las entradas de audio (1, 2 ó 3) a la fuente de imagen actual. Cada entrada de audio se puede asignar a más de una fuente de vídeo.

- ▶ AUDIO1: VGA1
- ▶ AUDIO2: VGA2
- ▶ AUDIO3: S-Video / VIDEO

CONFIGURACIÓN | Señal



❖ "Señal" solamente se admite con la señal Analógica VGA (RGB).



Fase

Sincroniza la frecuencia de la señal de la pantalla con la tarjeta gráfica. Si la imagen parece ser inestable o parpadea, use esta función para corregirla.

Frecuencia

Cambia la frecuencia de datos de la pantalla para hacerla coincidir con la frecuencia de la tarjeta gráfica de su ordenador. Utilice esta función solamente si la imagen parece parpadear verticalmente.

Posición H.

- ▶ Presione ◀ para mover la imagen hacia la izquierda.
- ▶ Presione ▶ para mover la imagen a la derecha.

Posición Vertical

- ▶ Presione ◀ para mover la imagen abajo.
- ▶ Presione ▶ para mover la imagen arriba.

CONFIGURACIÓN | Seguridad



Seguridad

- Encendido: elija "Encendido" para utilizar la verificación de seguridad cuando se encienda el proyector.
- Apagado: elija "Apagado" para encender el proyector sin la verificación de la clave.

Temporiz. Seg.


Se puede seleccionar la función de tiempo (Mes/Día/Hora) para establecer la cantidad de horas que el proyector puede ser utilizado. Cuando haya pasado este tiempo se le pedirá que vuelva a introducir su contraseña.



CONFIGURACIÓN | Seguridad



❖ El valor predeterminado de la contraseña es "1234" (primera vez).



Cambiar Contraseña

► Primera vez:

1. Presione "←" para establecer la contraseña.
2. La contraseña tiene que tener 4 dígitos.
3. Utilice los botones numéricos del mando a distancia para especificar la nueva contraseña y, a continuación, presione el botón "←" para confirmar la contraseña.

► Cambiar contraseña:

1. Presione "←" para introducir la antigua contraseña.
2. Utilice los botones numéricos para especificar la contraseña actual y, a continuación, presione "←" para confirmar la operación.
3. Introduzca la nueva contraseña (de 4 dígitos de longitud) usando los botones numéricos del mando a distancia. Luego presione "←" para confirmar.
4. Introduzca otra vez la nueva contraseña y presione "←" para confirmar.

- Si introduce la contraseña incorrecta 3 veces, el proyector se apagará automáticamente.
- Si ha olvidado la contraseña, póngase en contacto con la oficina local para obtener ayuda.

CONFIGURACIÓN



RS232

- ▶ RS232: permite el control RS232 de un proyector individual. (Configuración predeterminada)
- ▶ Red: permite controlar el proyector mediante un explorador Web (Internet Explorer) a través de la red.




- ❖ La opción "Inalámbrico" solamente está disponible con conector VGA1.

⚠ Advertencia:
La conexión VGA cableada no funcionará y el proyector se puede apagar si la opción Inalámbrico está activada.

Inalámbrico

Elija "Encendido" para activar la opción Inalámbrico.



CONFIGURACIÓN | Avanzada



Logotipo

Use esta función para establecer la pantalla de inicio que desee. Los cambios realizados se aplicarán la próxima vez que encienda el proyector.

- ▶ OPTOMA: La pantalla de inicio por defecto.
- ▶ Usuario: se utiliza la imagen memorizada de la función “Captura de Logotipo”.

Captura de Logotipo

Presione “←” para capturar inmediatamente la imagen que se muestra actualmente en la pantalla.



❖ “Subtítulos”:
en modelos
específicos



Subtítulos

- ▶ Apagado: seleccione “apagado” para desactivar la función de subtítulos ocultos.
- ▶ CC1: idioma CC1: inglés americano.
- ▶ CC2: idioma CC2 (depende del canal de TV del usuario): español, francés, portugués, alemán y danés.

CONFIGURACIÓN | Red



Estado de Red

Muestra el estado de la conexión de la red.

DHCP

Puede utilizar esta función para seleccionar la pantalla de inicio que desee. Si cambia la configuración, cuando salga del menú OSD, la nueva configuración entrará en vigor la próxima que se abra dicho menú.

- ▶ Encendido: permite asignar una dirección IP al proyector del servidor DHCP externo automáticamente.
- ▶ Apagado: permite asignar una dirección IP manualmente.

Dirección IP

permite seleccionar una dirección IP.

Máscara de Subred

permite seleccionar el número de máscara de subred.

Puerta de Enlace

permite seleccionar la puerta de enlace predeterminada de la red conectada al proyector.

DNS

permite seleccionar el número DNS.


Aplicar

Presione “←” y, a continuación, elija “Sí” para aplicar la selección.

Controles del usuario

Cómo utilizar el explorador Web para controlar el proyector


1. Active la opción DHCP para permitir que el servidor DHCP asigne automáticamente una dirección IP, o especifique manualmente la información de red necesaria.




2. A continuación, elija Aplicar y presione el botón “←” para completar el proceso de configuración.
3. Abra el explorador Web y escriba desde la pantalla LAN OSD. Se abrirá la página que se muestra a continuación:



❖ Si utiliza la dirección IP del proyector, no podrá comunicarse con el servidor de servicio.



4. Abra la pestaña “Panel de control” para controlar el proyector.



Cuando realice una conexión directa entre su PC y el proyector

Paso 1: Busque una dirección IP (192.168.6.74) en la función LAN del proyector.




Controles del usuario

Paso 2: Seleccione Aplicar y presione el botón “Aceptar” para hacer efectiva la función o presione el botón “Menú” para salir.


Paso 3: Para abrir Conexiones de red, haga clic en **Inicio**, seleccione **Panel de control**, haga clic en **Conexiones de red e Internet** y, a continuación, haga clic en **Conexiones de red**. Haga clic en la conexión que desee configurar y, a continuación, en **Tareas de red**, haga clic en **Cambiar la configuración de esta conexión**.

Paso 4: En la ficha **General**, en **Esta conexión utiliza los siguientes elementos**, haga clic en **Protocolo de Internet (TCP/IP)** y, a continuación, haga clic en “Propiedades”.




Paso 5: Haga clic en **Utilizar la siguiente dirección IP** y escriba la siguiente información:


- 1) Dirección IP: 192.168.6.XXX
- 2) Más cara de subred: 255.255.0.0
- 3) Puerta de enlace predeterminada: 192.168.6.254




Paso 6: Para abrir el cuadro de diálogo Opciones de Internet, abra el explorador Web IE, haga clic en Opciones de Internet, seleccione la ficha **Conexiones** y haga clic en “Configuración de LAN...”




Paso 7: Aparecerá el cuadro de diálogo **Configuración de red de área local (LAN)**. En el área **Servidor proxy**, desactive la casilla **Usar un servidor proxy para la LAN** y, a continuación, haga clic en el botón “Aceptar” dos veces.



Paso 8: Abra IE, escriba la dirección IP 192.168.6.74 en la dirección URL y, a continuación, presione el botón “Aceptar”. Aparecerá la página Web que se muestra a continuación:



Paso 9: Abra el “Panel de control” para controlar el proyector.



OPCIONES



Bloqueo de fuente

- Encendido: el proyector solamente buscará en la conexión de entrada actual.
- Apagado: el proyector buscará otras señales si la señal de entrada actual se pierde.

Gran altitud

Si esta opción está establecida en “Encendido”, los ventiladores girarán a gran velocidad. Esta función resulta de gran utilidad en áreas ubicados a gran altitud donde el aire es más escaso.

Información Oculta

- Encendido: elija “Encendido” para ocultar los mensajes de información.
- Apagado: elija “Apagado” para mostrar el mensaje “Buscando”.



- ❖ Para desactivar el bloqueo del teclado numérico, mantenga presionada el botón “Aceptar” que se encuentra sobre el proyector durante 5 segundos.

Bloqueo teclado

Cuando se encuentra activada la función de bloqueo de teclado, se bloqueará el panel de control pero el proyector podrá seguir siendo utilizado a través del mando a distancia. Si selecciona “Apagado”, podrá reutilizar el panel de control.

Color de fondo

Use esta función para mostrar una pantalla en “Negro”, “Rojo”, “Azul”, “Verde” o “Blanco” cuando no hay señal disponible.

Restablecer

Elija “Si” para devolver los parámetros de pantalla a las configuraciones por defecto de fábrica en todos los menús.

OPCIONES | Avanzadas



Encendido Directo

Elija “Encendido” para activar el modo Encendido directo. El proyector se encenderá automáticamente cuando se suministre alimentación CA, sin tener que presionar el botón “Encendido” del panel de control del proyector o el botón “**⏻**” del mando a distancia.

Apagado Automático (min)

Establece el intervalo de cuenta atrás del temporizador. El temporizador de cuenta atrás comenzará a contar cuando no se esté enviando ninguna señal al proyector. El proyector se apagará automáticamente al finalizar la cuenta atrás. (en minutos)

Modo ahorro de energía (min)

Establece el intervalo de cuenta atrás del temporizador. El temporizador de cuenta atrás comenzará independientemente de si se envía o no una señal al proyector. El proyector se apagará automáticamente al finalizar la cuenta atrás. (en minutos)



❖ Esta acción deshabilita la salida VGA y el control RJ-45 cuando la opción Modo de Energía (Standby) del proyector se encuentra establecida en Eco..

Modo de Energía (Standby)

- ▶ Eco.: elija “Eco.” para ahorrar consumo de energía (< 1 W).
- ▶ Activo: elija “Activo” para regresar al modo de espera. El puerto de salida VGA se habilitará.

OPCIONES | Config. Lámpara



Duración Lámpara

Muestra el tiempo de proyección.

Aviso de lámpara

Elija esta función para mostrar u ocultar el mensaje de advertencia cuando aparezca el mensaje de cambio de la lámpara.

El mensaje aparecerá 30 horas antes del momento en el que se recomienda cambiar la lámpara.



- ❖ Cuando la temperatura ambiente supere los 35°C en funcionamiento, el proyector conmutará al modo STD automáticamente.

Modo Brillo

- ▶ STD: Elija “STD” para atenuar la lámpara del proyector que permitirá reducir el consumo de energía y extender la vida útil de la lámpara.
- ▶ Brillo: elija “BRILLO” para aumentar el brillo.

Restablecer Lámpara

Permite reiniciar el contador de horas de la lámpara después de reemplazarla por una nueva.

Solucionar problemas

Si detecta algún problema con el proyector, consulte la siguiente información. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con su proveedor local o con el centro de servicio técnico.

[?] No aparece ninguna imagen en la pantalla

- ▶ Asegúrese de que todos los cables y conexiones de alimentación estén bien conectados, tal y como se describe en la sección “Instalación”.
- ▶ Asegúrese de que ninguno de los contactos de los conectores esté doblado o roto.
- ▶ Compruebe si la lámpara de proyección está bien instalada. Consulte la sección “Reemplazar la lámpara”.
- ▶ Asegúrese de haber quitado la tapa de la lente y de que el proyector esté encendido.
- ▶ Asegúrese de que la función “Silencio AV” no esté encendido.

[?] La imagen mostrada es parcial, se desplaza o es incorrecta.

- ▶ Presione el botón “RESINCRONIZAR” del mando a distancia.
- ▶ Si utiliza su PC:

Para Windows 95, 98, 2000, XP:

1. Abra el icono “Mi PC”, la carpeta “Panel de control” y luego haga doble clic en el icono “Pantalla”.
2. Seleccione la pestaña “Configuración”.
3. Compruebe que el valor de la resolución de la pantalla es inferior o igual a UXGA (1600 x 1200).
4. Haga clic en el botón “Propiedades avanzadas”.

Si el proyector sigue sin proyectar toda la imagen, también necesitará cambiar la pantalla del monitor que está utilizando. Consulte los pasos siguientes.

5. Compruebe que la configuración de resolución sea inferior o igual a UXGA (1600 x 1200).
6. Seleccione el botón “Cambiar” en la pestaña “Monitor”.

7. Haga clic en “Mostrar todos los dispositivos”. Después, seleccione “Tipos de monitor estándar” bajo el cuadro SP; elija el modo de resolución que necesite bajo el cuadro “Modelos”.
 8. Compruebe que la configuración de la resolución del monitor sea inferior o igual a UXGA (1600 x 1200).
- Si utiliza un portátil:
1. En primer lugar siga los pasos anteriores para ajustar la resolución del equipo.
 2. Presione los botones adecuados indicados a continuación para su fabricante de portátil para enviar una señal de salida desde su portátil al proyector. Ejemplo: [Fn]+[F4]

Acer ⇒	[Fn]+[F5]	IBM/Lenovo ⇒	[Fn]+[F7]
Asus ⇒	[Fn]+[F8]	HP/Compaq ⇒	[Fn]+[F4]
Dell ⇒	[Fn]+[F8]	NEC ⇒	[Fn]+[F3]
Gateway ⇒	[Fn]+[F4]	Toshiba ⇒	[Fn]+[F5]

Mac Apple:
Preferencias del sistema ⇒ Imagen ⇒ Disposición ⇒
Pantalla duplicada.

- Si tiene problemas para cambiar la resolución o el monitor muestra imágenes congeladas, reinicie todo el equipo, incluido el proyector.

[?] La pantalla del equipo portátil o PowerBook no muestra su presentación:

- Si utiliza un PC Portátil:
Algunos PCs portátiles pueden desactivar sus propias pantallas si se está utilizando un segundo dispositivo de visualización. Cada uno tiene una forma diferente de reactivar su pantalla. Consulte el manual del equipo para obtener información detallada.

[?] La imagen aparece inestable o parpadeante

- Use “Fase” para corregirlo. Consulte la página 37 para obtener más información.
- Cambie la configuración de color del monitor de su PC.

[?] La imagen tiene una barra vertical que parpadea

- Use “Frecuencia” para hacer un ajuste. Consulte la página 37 para obtener más información.
- Compruebe y reconfigure el modo de pantalla de su tarjeta gráfica para que sea compatible con el proyector.

[?] La imagen está desenfocada

- ▶ Asegúrese de que la tapa de la lente se encuentre abierta.
- ▶ Ajuste la lente del proyector con el anillo de enfoque.
- ▶ Asegúrese de que la pantalla del proyector se encuentra a la distancia requerida. Consulte la página 17.



[?] La pantalla se alarga al mostrarse en un título de DVD 16:9.

- ▶ Si reproduce un DVD anamórfico o un DVD 16:9, el proyector mostrará la mejor imagen cuando su modo de visualización esté establecido en 16:9 en los menús OSD.
- ▶ Si reproduce títulos de DVD en formato 4:3, cambie el formato a 4:3 en el menú OSD del proyector.
- ▶ Si la imagen todavía está alargada, también necesitará ajustar el rango de aspecto de la siguiente manera:
- ▶ Por favor, configure el formato de la pantalla con el tipo de relación de aspecto 16:9 (ancho) en su reproductor de DVD.

[?] La imagen es demasiado pequeña o demasiado grande

- ▶ Ajuste el anillo de zoom situado en la parte superior del proyector.
- ▶ Mueva el proyector para acercarlo o alejarlo de la pantalla.
- ▶ Presione el botón “Menú” del mando a distancia o panel del proyector, diríjase a “Pantalla → Formato” y pruebe con una configuración diferente.

[?] Los lados de la imagen están inclinados

- ▶ Si es posible, vuelva a situar el proyector de forma que esté horizontalmente centrado en la pantalla y por debajo de la parte inferior de ésta.
- ▶ Presione el botón “Distorsión Trapezoidal +/-” del mando a distancia o presione “ / ” en el panel del proyector hasta que los laterales estén verticales.



❖ No se recomienda hacer uso de la corrección trapezoidal.

[?] La imagen está invertida

- ▶ Seleccione “CONFIGURACIÓN → Proyección” en el menú OSD y ajuste la dirección de proyección.

[?] El proyector deja de responder a todos los controles

- ▶ Si es posible, apague el proyector y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación. Espere al menos 60 segundos antes de conectar de nuevo la alimentación.
- ▶ Compruebe que la opción “Bloqueo teclado” no está activada intentando controlar el proyector con el mando a distancia.

[?] La lámpara se apaga o emite un sonido de explosión

- ▶ Cuando la lámpara alcance el final de su ciclo de vida, se apagará y es posible que emita un sonido de pequeño estallido. Si se da esta circunstancia, el proyector no volverá a funcionar hasta que se reemplace el módulo de la lámpara. Para reemplazar la lámpara, siga el proceso indicado en la sección “Reemplazar la Lámpara” en las páginas 53-54.

Indicación del estado del proyector

[?] Mensaje mediante iluminación del LED

Mensaje	LED de ENCENDIDO/ ESPERA	LED de temperatura	LED de lámpara
	(Verde/Ámbar)	(Rojo)	(Rojo)
Estado de espera (cable de alimentación de entrada)	Ámbar	○	○
Encendido (Calentamiento)	Verde intermitente	○	○
Iluminación de la lámpara	Verde	○	○
Apagado (Refrigeración)	Verde intermitente	○	○
Error (Exceso de temperatura)	Ámbar intermitente	☀	○
Error (Fallo de Ventilador)	Ámbar intermitente	Intermitente	○
Error (Fallo de la lámpara)	Ámbar intermitente	○	☀




Luz permanente ⇒ ☀

No hay luz ⇒ ○


* El LED ENCENDIDO/ESPERA se encenderá cuando aparezca le menú OSD y se apagará cuando dicho menú desaparezca.

[?] Mensajes en pantalla


► Advertencia de temperatura:



► Fallo del ventilador:



► Advertencia de la lámpara:



► Imagen fuera de rango.



Mando a distancia

[?] Si el mando a distancia no funciona

- Compruebe que el ángulo de operación del mando a distancia está dentro de un ángulo de $\pm 15^\circ$, tanto horizontal como verticalmente, de uno de los receptores IR del proyector.
- Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre el mando a distancia y el proyector. Acérquese a una distancia de 7 m ($\pm 0^\circ$) del proyector.
- Asegúrese de que las pilas estén correctamente insertadas.
- Reemplace las pilas si están agotadas.

Reemplazar la lámpara

El proyector detectará automáticamente la vida de la lámpara. Cuando la vida de la lámpara se aproxime a su final, aparecerá un mensaje de advertencia.



Advertencia de la lámpara

Se agotó la vida útil de la lámpara.

Cuando aparezca este mensaje, póngase en contacto con su distribuidor local o con el centro de servicio local para cambiar la lámpara tan pronto como sea posible. Asegúrese de que el proyector se ha enfriado durante al menos 30 minutos antes de cambiar la lámpara.






CAUTION!

HIGH PRESSURE LAMP MAY EXPLODE IF IMPROPERLY HANDLED. REFER TO LAMP REPLACEMENT INSTRUCTIONS.

ATTENTION:


Les lampes à haute pression peuvent exploser si elles sont mal utilisées.

Confier l'entretien à une personne qualifiée.

-  Advertencia: si se realiza el montaje en el techo, tenga cuidado cuando abra el panel de acceso a la lámpara. Se recomienda utilizar gafas de seguridad si se realiza el cambio de la lámpara cuando el proyector se encuentra montado en el techo. "Se debe tener cuidado de evitar que cualquier parte suelta se caiga desde el proyector."
-  Advertencia: ¡la temperatura del compartimento es muy elevada! ¡Deje que se enfríe antes de cambiar la lámpara!
-  Advertencia: para reducir el riesgo de daños personales, no deje caer el módulo de la lámpara ni toque la bombilla. Si la bombilla se deja caer, puede hacerse añicos y provocar daños personales.



- ❖ Los tornillos de la tapa de la lámpara y la propia lámpara no se pueden quitar.
- ❖ El proyector no se puede encender si la tapa de la lámpara no se ha vuelto a colocar en el proyector.
- ❖ No toque el área de cristal de la lámpara. La grasa de las manos puede destrozar la lámpara. Utilice un paño seco para limpiar el módulo de la lámpara si toca la lámpara sin querer.



Procedimiento para reemplazar la lámpara:

1. Apague la alimentación del proyector presionando el botón de “”.
 2. Deje que el proyector se enfríe durante, al menos, 30 minutos.
 3. Desconecte el cable de alimentación.
 4. Desatornille los dos tornillos de la tapa. **1**
 5. Levante la tapa y quítela. **2**
 6. Desatornille los dos tornillos del módulo de la tapa. **3**
 7. Levante el asa de la lámpara y extraiga el módulo de esta lentamente y con cuidado. **4**
- Para volver a colocar el módulo de la lámpara, siga los pasos anteriores en orden inverso.
8. Encienda el proyector y use la opción “Restablecer Lámpara” cuando el módulo de ésta haya sido reemplazado.
Restablecer Lámpara: (i) Presione “Menú” → (ii) Seleccione “OPCIONES” → (iii) Seleccione “Config. Lámpara” → (iv) Seleccione “Restablecer Lámpara” → (v) Seleccionar “Sí”.

Modos de compatibilidad

► Compatibilidad con PC

Modo	Resolución	Sincronización vertical (Hz)		Frecuencia-H (KHz)	
		Anal.	Digital	Anal.	Digital
VGA	640 × 350	70	70	31,50	31,50
VGA	640 × 350	85	85	37,90	37,90
VGA	640 × 400	85	85	37,90	37,90
VGA	640 × 480	60	60	31,50	31,50
VGA	640 × 480	72	72	37,90	37,90
VGA	640 × 480	75	75	37,50	37,50
VGA	640 × 480	85	85	43,30	43,30
VGA	720 × 400	70	70	31,50	31,50
VGA	720 × 400	85	85	37,90	37,90
SVGA	800 × 600	56	56	35,20	35,20
SVGA	800 × 600	60	60	37,90	37,90
SVGA	800 × 600	72	72	48,10	48,10
SVGA	800 × 600	75	75	46,90	46,90
SVGA	800 × 600	85	85	53,70	53,70
XGA	1024 × 768	60	60	48,40	48,40
XGA	1024 × 768	70	70	56,50	56,50
XGA	1024 × 768	75	75	60,00	60,00
XGA	1024 × 768	85	85	68,70	68,70
WXGA	1280 × 768	60	60	47,80	47,80
WXGA	1280 × 768	75	-	60,30	-
WXGA	1280 × 720	60	60	45,00	-
WXGA	1280 × 800	60	60	49,68	49,64
SXGA	1152 × 864	60	60	53,50	53,50
SXGA	1152 × 864	70	-	63,80	63,80
SXGA	1152 × 864	75	-	67,50	67,50
SXGA	1152 × 864	85	-	77,10	77,10
SXGA	1280 × 1024	60	60	63,98	63,98
SXGA	1280 × 1024	75	-	79,98	79,98
SXGA	1280 × 1024	85	-	91,10	91,10
SXGA	1280 × 960	60	-	60,00	-
SXGA+	1400 × 1050	60	60	63,98	63,98
UXGA	1600 × 1200	60	60	75,00	75,00



❖ Para resolución panorámica (WXGA), la compatibilidad admitida depende de los modelos de portátil y PC .

► Compatibilidad con PC


Modo	Resolución	Sincronización vertical (Hz)	Frecuencia-H (KHz)
MAC LC 13"	640 × 480	66,66	34,98
MAC II 13"	640 × 480	66,68	35,00
MAC 16"	832 × 624	74,55	49,73
MAC 19"	1024 × 768	75	60,24
MAC	1152 × 870	75,06	68,68
MAC G4	640 × 480	60	31,35
i MAC DV	1024 × 768	75	60,00
i MAC DV	1152 × 870	75	68,49
i MAC DV	1280 × 960	75	75,00

► Compatibilidad de vídeo

NTSC	M (3,58 MHz), 4,43 MHz
PAL	B, D, G, H, I, M, N
SECAM	B, D, G, K, K1, L
SDTV/HDTV	480i/p, 576i/p, 720p a 50 Hz/60 Hz, 1080i/p a 50 Hz/60 Hz

Comandos y lista de funciones de protocolo RS232

Asignaciones de contactos del RS232



Nº de contacto	Especificación (del lateral del proyector)
1	n /a
2	RXD
3	TXD
4	n /a
5	GND
6	n /a
7	n /a
8	n /a
9	n /a

Lista de funciones de protocolo RS232

Baud Rate : 9600
Data Bits: 8
Parity: None
Stop Bits: 1
Flow Control : None
UART16550 FIFO: Disable
Projector Return (Pass): P
Projector Return (Fail): F

Note : There is a <CR> after all ASCII commands
0D is the HEX code for <CR> in ASCII code

XX=01-99, projector's ID, XX=00 is for all projectors

SEND to projector

232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX00 1	7E 30 30 30 30 20 31 0D	Power ON	
~XX00 0	7E 30 30 30 30 20 30 0D	Power OFF	(0/2 for backward compatible)
~XX00 1 ~nnnn	7E 30 30 30 30 20 31 20 a 0D	Power ON with Password	~nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30 30) - ~9999(a=7E 39 39 39 39)
~XX01 1	7E 30 30 30 31 20 31 0D	Resync	
~XX02 1	7E 30 30 30 32 20 31 0D	AV Mute	On
~XX02 0	7E 30 30 30 32 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX03 1	7E 30 30 30 33 20 31 0D	Mute	On
~XX03 0	7E 30 30 30 33 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX04 1	7E 30 30 30 34 20 31 0D	Freeze	
~XX04 0	7E 30 30 30 34 20 30 0D	Unfreeze	(0/2 for backward compatible)
~XX05 1	7E 30 30 30 35 20 31 0D	Zoom Plus	
~XX06 1	7E 30 30 30 36 20 31 0D	Zoom Minus	
~XX07 1	7E 30 30 30 37 20 31 0D	Up (Pan under zoom)	
~XX08 1	7E 30 30 30 38 20 31 0D	Down (Pan under zoom)	
~XX09 1	7E 30 30 30 39 20 31 0D	Left (Pan under zoom)	
~XX10 1	7E 30 30 31 30 20 31 0D	Right (Pan under zoom)	
~XX12 1	7E 30 30 31 32 20 31 0D	Direct Source Commands	HDMI
~XX12 5	7E 30 30 31 32 20 35 0D		VGA 1
~XX12 6	7E 30 30 31 32 20 36 0D		VGA 2
~XX12 8	7E 30 30 31 32 20 38 0D		VGA 1 Component
~XX12 9	7E 30 30 31 32 20 39 0D		S-Video
~XX12 10	7E 30 30 31 32 20 31 30 0D		Video
~XX12 12	7E 30 30 31 32 20 31 33 0D		VGA 2 SCART
~XX12 13	7E 30 30 31 32 20 31 33 0D		VGA 2 Component
~XX20 1	7E 30 30 32 30 20 31 0D	Display Mode	Presentation
~XX20 2	7E 30 30 32 30 20 32 0D		Bright
~XX20 3	7E 30 30 32 30 20 33 0D		Movie
~XX20 4	7E 30 30 32 30 20 34 0D		sRGB
~XX20 5	7E 30 30 32 30 20 35 0D		User1
~XX20 6	7E 30 30 32 30 20 36 0D		User2
~XX20 7	7E 30 30 32 30 20 37 0D		Blackboard
~XX20 8	7E 30 30 32 30 20 38 0D		Classroom
~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D	Brightness	n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX22 n	7E 30 30 32 32 20 a 0D	Contrast	n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX23 n	7E 30 30 32 33 20 a 0D	Sharpness	n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31)
~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D	Color Settings	Red Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX25 n	7E 30 30 32 35 20 a 0D		Green Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX26 n	7E 30 30 32 36 20 a 0D		Blue Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX27 n	7E 30 30 32 37 20 a 0D		Red Bias n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX28 n	7E 30 30 32 38 20 a 0D		Green Bias n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX29 n	7E 30 30 32 39 20 a 0D		Blue Bias n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX30 n	7E 30 30 33 30 20 a 0D		Cyan n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX31 n	7E 30 30 33 31 20 a 0D		Yellow n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX32 n	7E 30 30 33 32 20 a 0D		Magenta n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX33 1	7E 30 30 33 33 20 31 0D		Reset
~XX34 n	7E 30 30 33 34 20 a 0D	BrilliantColor™	n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX35 1	7E 30 30 33 35 20 31 0D	Degamma	Film
~XX35 2	7E 30 30 33 35 20 32 0D		Video
~XX35 3	7E 30 30 33 35 20 33 0D		Graphics
~XX35 4	7E 30 30 33 35 20 34 0D		PC
~XX36 1	7E 30 30 33 36 20 31 0D	Color Temp.	Warm
~XX36 2	7E 30 30 33 36 20 32 0D		Medium
~XX36 3	7E 30 30 33 36 20 33 0D		Cold
~XX37 1	7E 30 30 33 37 20 31 0D	Color Space	Auto
~XX37 2	7E 30 30 33 37 20 32 0D		RGB
~XX37 3	7E 30 30 33 37 20 33 0D		YUV

Apéndices

~XX44 n ~XX45 n	7E 30 30 34 34 20 a 0D 7E 30 30 34 35 20 a 0D	Color (Saturation) Tint		n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30) n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX60 1 ~XX60 2 ~XX60 3 ~XX60 6 ~XX60 7	7E 30 30 36 30 20 31 0D 7E 30 30 36 30 20 32 0D 7E 30 30 36 30 20 33 0D 7E 30 30 36 30 20 36 0D 7E 30 30 36 30 20 37 0D	Format	4:3 16:9-I 16:9-II Native Auto	
~XX61 n ~XX62 n ~XX63 n ~XX64 n ~XX66 n ~XX69 1 ~XX69 0	7E 30 30 36 31 20 a 0D 7E 30 30 36 32 20 a 0D 7E 30 30 36 33 20 a 0D 7E 30 30 36 34 20 a 0D 7E 30 30 36 36 20 a 0D 7E 30 30 36 39 20 31 0D 7E 30 30 36 39 20 30 0D	Overscan Zoom H Image Shift V Image Shift V Keystone Auto Keystone		n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) n = -5 (a=2D 35) ~ 25 (a=32 35) n = -50 (a=2D 35 30) ~ +50 (a=35 30) n = -50 (a=2D 35 30) ~ +50 (a=35 30) n = -40 (a=2D 34 30) ~ 40 (a=34 30) Dependent upon model Dependent upon model
~XX70 1 ~XX70 2 ~XX70 3 ~XX70 4 ~XX70 5 ~XX70 6 ~XX70 7 ~XX70 8 ~XX70 9 ~XX70 10 ~XX70 11 ~XX70 12 ~XX70 13 ~XX70 14 ~XX70 15 ~XX70 16 ~XX70 17 ~XX70 18 ~XX70 19 ~XX70 20 ~XX70 21 ~XX70 22 ~XX70 23	7E 30 30 37 30 20 31 0D 7E 30 30 37 30 20 32 0D 7E 30 30 37 30 20 33 0D 7E 30 30 37 30 20 34 0D 7E 30 30 37 30 20 35 0D 7E 30 30 37 30 20 36 0D 7E 30 30 37 30 20 37 0D 7E 30 30 37 30 20 38 0D 7E 30 30 37 30 20 39 0D 7E 30 30 37 30 20 31 30 0D 7E 30 30 37 30 20 31 31 0D 7E 30 30 37 30 20 31 32 0D 7E 30 30 37 30 20 31 33 0D 7E 30 30 37 30 20 31 34 0D 7E 30 30 37 30 20 31 35 0D 7E 30 30 37 30 20 31 36 0D 7E 30 30 37 30 20 31 37 0D 7E 30 30 37 30 20 31 38 0D 7E 30 30 37 30 20 31 39 0D 7E 30 30 37 30 20 32 30 0D 7E 30 30 37 30 20 32 31 0D 7E 30 30 37 30 20 32 32 0D 7E 30 30 37 30 20 32 33 0D	Language	English German French Italian Spanish Portuguese Polish Dutch Swedish Norwegian/Danish Finnish Greek Traditional Chinese Simplified Chinese Japanese Korean Russian Hungarian Czechoslovak Arabic Thai Turkish Farsi	
~XX71 1 ~XX71 2 ~XX71 3 ~XX71 4	7E 30 30 37 31 20 31 0D 7E 30 30 37 31 20 32 0D 7E 30 30 37 31 20 33 0D 7E 30 30 37 31 20 34 0D	Projection	Front-Desktop Rear-Desktop Front-Ceiling Rear-Ceiling	
~XX72 1 ~XX72 2 ~XX72 3 ~XX72 4 ~XX72 5	7E 30 30 37 32 20 31 0D 7E 30 30 37 32 20 32 0D 7E 30 30 37 32 20 33 0D 7E 30 30 37 32 20 34 0D 7E 30 30 37 32 20 35 0D	Menu Location	Top Left Top Right Centre Bottom Left Bottom Right	
~XX73 n ~XX74 n ~XX75 n ~XX76 n	7E 30 30 37 33 20 a 0D 7E 30 30 37 34 20 a 0D 7E 30 30 37 35 20 a 0D 7E 30 30 37 36 20 a 0D	Signal	Frequency Phase H. Position V. Position	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By signal n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX77 n	7E 30 30 37 37 20 aabcc 0D	Security	Security Timer	Month/Day/Hour mm = 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh = 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34)
~XX78 1 ~XX78 2	7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 32 0D		Security Settings	Enable Disable
~XX79 n	7E 30 30 37 39 20 a 0D	Projector ID		n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
~XX80 1 ~XX80 0 ~XX81 n	7E 30 30 38 30 20 31 0D 7E 30 30 38 30 20 30 0D 7E 30 30 38 31 20 a 0D	Mute Volume	On Off (0/2 for backward compatible)	n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX82 1 ~XX82 2 ~XX83 1	7E 30 30 38 32 20 31 0D 7E 30 30 38 32 20 32 0D 7E 30 30 38 33 20 31 0D	Logo Logo Capture	Optoma User	
~XX88 0 ~XX88 1 ~XX88 2	7E 30 30 38 38 20 30 0D 7E 30 30 38 38 20 31 0D 7E 30 30 38 38 20 32 0D	Closed Captioning	Off cc1 cc2	Only for EX542/EX540 Only for EX542/EX540 Only for EX542/EX540
~XX100 1 ~XX100 0 ~XX100 3 ~XX101 1 ~XX101 0 ~XX102 1 ~XX102 0 ~XX103 1 ~XX103 0	7E 30 30 31 30 30 20 31 0D 7E 30 30 31 30 30 20 30 0D 7E 30 30 31 30 30 20 33 0D 7E 30 30 31 30 31 20 31 0D 7E 30 30 31 30 31 20 30 0D 7E 30 30 31 30 32 20 30 0D 7E 30 30 31 30 32 20 30 0D 7E 30 30 31 30 33 20 31 0D 7E 30 30 31 30 33 20 30 0D	Source Lock Next Source High Altitude Information Hide Keypad Lock	On Off (0/2 for backward compatible) On Off (0/2 for backward compatible) On Off (0/2 for backward compatible) On Off (0/2 for backward compatible)	

Apéndices

-XX104 1	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D	Background Color	Blue	
-XX104 2	7E 30 30 31 30 34 20 32 0D		Black	
-XX104 3	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D		Red	
-XX104 4	7E 30 30 31 30 34 20 34 0D		Green	
-XX104 5	7E 30 30 31 30 34 20 35 0D		White	
-XX105 1	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D	Advanced	Direct Power On	On
-XX105 0	7E 30 30 31 30 35 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)
-XX106 n	7E 30 30 31 30 36 20 a 0D		Auto Power Off (min)	n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30) step:5
-XX107 n	7E 30 30 31 30 37 20 a 0D		Sleep Timer (min)	n = 0 (a=30) ~ 995 (a=39 39 39) step:5
-XX114 1	7E 30 30 31 31 34 20 31 0D		Power Mode(Standby)	Eco(<=1W)
-XX114 0	7E 30 30 31 31 34 20 30 0D			Active (0/2 for backward compatible)
-XX109 1	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D		Lamp Reminder	On
-XX109 0	7E 30 30 31 30 39 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)
-XX110 1	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D		Brightness Mode	Bright
-XX110 0	7E 30 30 31 31 30 20 30 0D			STD (0/2 for backward compatible)
-XX111 1	7E 30 30 31 31 31 20 31 0D		Lamp Reset	Yes
-XX111 0	7E 30 30 31 31 31 20 30 0D			No (0/2 for backward compatible)
-XX112 1	7E 30 30 31 31 32 20 31 0D	Reset		Yes
-XX99 1	7E 30 30 39 20 31 0D	RS232 Alert Reset	Reset System Alert	
-XX210 n	7E 30 30 32 30 30 20 n 0D	Display message on the OSD		n: 1-30 characters

SEND to emulate Remote

-XX140 1	7E 30 30 31 34 30 20 31 0D	Power
-XX140 3	7E 30 30 31 34 30 20 33 0D	Remote Mouse Up
-XX140 4	7E 30 30 31 34 30 20 34 0D	Remote Mouse Left
-XX140 5	7E 30 30 31 34 30 20 35 0D	Remote Mouse Enter
-XX140 6	7E 30 30 31 34 30 20 36 0D	Remote Mouse Right
-XX140 7	7E 30 30 31 34 30 20 37 0D	Remote Mouse Down
-XX140 8	7E 30 30 31 34 30 20 38 0D	Mouse Left Click
-XX140 9	7E 30 30 31 34 30 20 39 0D	Mouse Right Click
-XX140 10	7E 30 30 31 34 30 20 31 0D	Up/Page +
-XX140 11	7E 30 30 31 34 30 20 31 0D	Left/Source
-XX140 12	7E 30 30 31 34 30 20 31 32 0D	Enter (for projection MENU)
-XX140 13	7E 30 30 31 34 30 20 31 33 0D	Right/Re-SYNC
-XX140 14	7E 30 30 31 34 30 20 31 34 0D	Down/Page -
-XX140 15	7E 30 30 31 34 30 20 31 35 0D	Keystone +
-XX140 16	7E 30 30 31 34 30 20 31 36 0D	Keystone -
-XX140 17	7E 30 30 31 34 30 20 31 37 0D	Volume -
-XX140 18	7E 30 30 31 34 30 20 31 38 0D	Volume +
-XX140 19	7E 30 30 31 34 30 20 31 39 0D	Brightness (1)
-XX140 20	7E 30 30 31 34 30 20 32 30 0D	Menu (2)
-XX140 21	7E 30 30 31 34 30 20 32 31 0D	Zoom (3)
-XX140 22	7E 30 30 31 34 30 20 32 32 0D	HDMI (4)
-XX140 23	7E 30 30 31 34 30 20 32 33 0D	Freeze (5)
-XX140 24	7E 30 30 31 34 30 20 32 34 0D	AV Mute (6)
-XX140 25	7E 30 30 31 34 30 20 32 35 0D	S-Video (7)
-XX140 26	7E 30 30 31 34 30 20 32 36 0D	VGA1/2 toggle (8)
-XX140 27	7E 30 30 31 34 30 20 32 37 0D	Video (9)

SEND from projector automatically

232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description
when Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fail/ Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cover Open			INFOn	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/9 = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fail/ Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cover Open

READ from projector

232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description
-XX121 1	7E 30 30 31 32 31 20 31 0D	Input Source Commands	OKn	n : 0/1/2/3/4/5 = None/VGA1/VGA2/S-Video/Video/HDMI
-XX122 1	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D	Software Version	OKdddd	dddd: FW version
-XX123 1	7E 30 30 31 32 33 20 31 0D	Display Mode	OKn	n : 0/1/2/3/4/5/6/7/8 = None/Presentation/Bright/Movie/sRGB/User1/User2/ Blackboard/Classroom
-XX124 1	7E 30 30 31 32 34 20 31 0D	Power State	OKn	n : 0/1 = Off/On
-XX125 1	7E 30 30 31 32 35 20 31 0D	Brightness	OKn	
-XX126 1	7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	Contrast	OKn	
-XX127 1	7E 30 30 31 32 37 20 31 0D	Aspect Ratio	OKn	n : 0/1/2/3/4 = 4:3/16:9/16:9-ll/Native/AUTO
-XX128 1	7E 30 30 31 32 38 20 31 0D	Color Temperature	OKn	n : 0/1/2 = Warm/Medium/Cold
-XX129 1	7E 30 30 31 32 39 20 31 0D	Projection Mode	OKn	n : 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Desktop/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling
-XX150 1	7E 30 30 31 35 30 20 31 0D	Information	OKabbbccddde	a : 0/1 = Off/On bbbb: LampHour cc: source 00/01/02/03/04/05 = None/VGA1/VGA2/S-Video/Video/HDMI dddd: FW version e : Display mode 0/1/2/3/4/5/6/7/8 None/Presentation/Bright/Movie/sRGB/User1/User2/ Blackboard/Classroom
-XX151 1	7E 30 30 31 35 31 20 31 0D	Model name	OKn	n:1/2/4/5=EX615,EX542/EX540/EX762
-XX108 1	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Lamp Hours	OKbbbb	bbbb: LampHour
-XX108 2	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Cumulative Lamp Hours	OKbbbbbb	bbbbbb: (5 digits) Total Lamp Hours

Instalación del montaje en el techo

1. Para no dañar el proyector, utilice el soporte para el techo de Optoma.
2. Si desea utilizar un montaje de techo de otros fabricantes, asegúrese de que los tornillos utilizados para fijar el proyector cumplen las siguientes especificaciones:

- Tipo de tornillo: M3*3
- Longitud máxima de tornillo: 10mm
- Longitud mínima del tornillo: 7,5 mm





Observe que los daños resultantes de la instalación incorrecta invalidarán la garantía.



⚠ Advertencia:

1. Si compra un soporte para el techo de otro fabricante, asegúrese de utilizar tornillos del tamaño correcto. El tamaño de los tornillos dependerá del grosor de la placa de montaje.
2. Asegúrese de mantener una distancia de al menos 10 cm entre el techo y la parte inferior del proyector.
3. Evite instalar el proyector cerca de una fuente de calor.



Unidad: mm

Oficinas globales de Optoma

Para obtener asistencia técnica póngase en contacto con su oficina local.

Estados Unidos

715 Sycamore Drive
Milpitas, CA 95035, EE.UU.
www.optomausa.com

Tel.: 408-383-3700
Fax: 408-383-3702
Asistencia técnica: services@optoma.com

Canadá

5630 Kennedy Road, Mississauga,
ON, L4Z 2A9, Canadá
www.optoma.ca
ma.com

Tel.: 905-361-2582
Fax: 905-361-2581
Asistencia técnica: canadacsragent@optoma.com

Europa

42 Caxton Way, The Watford Business Park
Watford, Hertfordshire,
WD18 8QZ, GB
www.optoma.eu
Tel. de asistencia técnica:
+44 (0)1923 691865

Tel.: +44 (0) 1923 691 800
Fax: +44 (0) 1923 691 888
Asistencia técnica: service@tsc-europe.com

Francia

Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt, Francia

Tel.: +33 1 41 46 12 20
Fax: +33 1 41 46 94 35
Asistencia técnica: savoptoma@optoma.fr

España

C/ José Hierro, 36 Of. 1C
28529 Rivas Vaciamadrid,
España

Tel.: +34 91 499 06 06
Fax: +34 91 670 08 32

Alemania

Werftstrasse 25
D40549 Düsseldorf,
Alemania

Tel.: +49 (0) 211 506 6670
Fax: +49 (0) 211 506 66799
Asistencia técnica: info@optoma.de

Escandinavia

Grev Wedels Plass 2
3015 Drammen
Noruega

Tel.: +47 32 26 89 90
Fax: +47 32 83 78 98
Asistencia técnica: info@optoma.no

América Latina

715 Sycamore Drive
Milpitas, CA 95035, EE.UU.
www.optoma.com.br

Tel.: 408-383-3700
Fax: 408-383-3702
www.optoma.com.mx

Corea

WOOMI TECH.CO.,LTD.

4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, Tel.: +82+2+34430004

seoul,135-815, COREA Fax: +82+2+34430005

Japón

東京都足立区綾瀬3-25-18

株式会社オーエスエム

サポートセンター:0120-46-5040

Correo electrónico: info@osscreen.com

www.os-worldwide.com

Taiwán

5F., No. 108, Minchiuan Rd.

Shindian City,

Taipei Taiwan 231, R.D.C.

Tel.: +886-2-2218-2360

Fax: +886-2-2218-2313

Asistencia técnica:

services@optoma.com.tw

asia.optoma.com

www.optoma.com.tw

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre,

79 Wing Hong Street,

Cheung Sha Wan,

Kowloon, Hong Kong

Tel.: +852-2396-8968

Fax: +852-2370-1222

www.optoma.com.hk

China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,

Changning District

Shanghai, 200052, China

Tel.: +86-21-62947376

Fax: +86-21-62947375

www.optoma.com.cn

Regulaciones y avisos de seguridad

Este apéndice incluye los avisos generales del proyector.

Aviso de la FCC

Este equipo ha sido comprobado y se ha determinado que cumple con los límites de dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites se crearon con el fin de proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se encuentra instalado o si no es utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. En el caso de que el equipo causara interferencias dañinas a las comunicaciones radiales, la cual puede ser determinada encendiendo o apagando el equipo, se sugiere que el usuario tome una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o coloque en otro lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte a un vendedor o técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Aviso: Cables apantallados

Todas las conexiones con otros dispositivos deben ser realizadas utilizando cables blindados con el fin de mantener el cumplimiento de las normativas de la FCC.

Precaución

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para usar este proyector, lo cual está garantizado por la Comisión Federal de Comunicaciones.

Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso si la interferencia puede provocar un funcionamiento no deseado.

Aviso: Usuarios de Canadá

Este dispositivo digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaración de conformidad de los países de la Unión Europea

- Directiva EMC 2004/108/EEC (incluyendo enmiendas)
- Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/EC
- Directiva R y TTE 1999/5/EC (si el producto tiene función RF)

Instrucciones de desecho



No arroje este dispositivo electrónico a la basura cuando desee desecharlo. Para reducir la contaminación y asegurar la máxima protección del medio ambiente, reciclelo.